






النفاثات المتباعدة	حاوية الورق المقوى
الأجزاء البلاستيكية	النفاثات المتبقية، الاستفادة الحرارية
الأجزاء المعدنية	في الحاويات المناسبة وفقاً للمروز
حاوية البوليستر	حاوية العالن
القف والسان	شراطط الأجزاء




من فضلك قم أولاً بقراءة الفقرة المتعلقة بطريقة التركيب المرغوب بها في الفصل 5.

## 4.1 تحضير ISOFIX

- إذا تذكر سيارتك مجهزة بشكل قاسي بموجهات الإدخال  المدرج في تشكيلة توريد المقدمة من  ISOFIX، قم تشبيك موجهات الإدخال  المقدمة من  سيارتك.
- حرك مسند الرأس  موجود في الاتجاه المعاكس لـ  ISOFIX، قم تشبيك  ISOFIX في الاتجاه المعاكس لـ  ISOFIX.
- على كل جانب من  ISOFIX، اضغط على زر الأحمر   واسحب في الوقت نفسه حزامي  ISOFIX.
- مشبك ذراعي  ISOFIX مفتوح وجاهز للستخدام.

## 4.2 ضبط مسند الرأس (66 - 102 سم / ≥ 21 كجم)

- يمكن مسند الرأس  بحسب طوله الموصى به في  ISOFIX، وذلك في نقطتين على الأقل، وذلك في  ISOFIX.
- يجب ضبط مسند الرأس  بالدرجة التي تجعل حزام الكتف  ISOFIX في نقطة تثبيت  ISOFIX.
- يتم ضبط حزام العلوى  على ارتفاعه المطلوب، بمجرد أن تترك مقعده.



## 4.3 ضبط مسند الرأس (100 - 150 سم)

- أيقن على مقعض الضبط  على الجانب الخلفي من  ISOFIX، ثم ارتفاعه المطلوب.
- حرك مسند الرأس  إلى ارتفاع المطلوب، بمجرد أن تترك مقعده.
- ضع حزام العلوى  على مقدع الطفل بشكل صحيح.
- دع طفلك يجلس في مقعد الطفل وتحقق من ارتفاعه المطلوب.

من فضلك قم أولاً بقراءة الفقرة المتعلقة بطريقة التركيب المرغوب بها في الفصل 5.

## 5. التركيب والاستخدام

## A ISOFIX + TOP TETHER مع حزام العلوى 76 - 102 سم / ≥ 21 كجم

- تحضير التثبيت**
  - قم بتنفيذ الخطوات الواردة في الفصل 4.1 "تحضير ISOFIX".
  - قم بتنفيذ الخطوات الواردة في الفصل 4.2 "ضبط مسند الرأس (المجموعة 76 - 102 سم / ≥ 21 كجم)".
- التركيب**
  - أعد خطاف التثبيت  للحزام العلوى  من وحدة التثبيت يظهر مقدع الطفل.
  - انزع خطاف التثبيت  للحزام العلوى  من حقيبة التخزين  ووضع فوق مقدع الطفل.
  - انزع الحزام العلوى  من حقيبة التخزين  واعي أن يكون قفل الحزام  مائل إلى الأمام ثم أجلس طفلك في مقعده.
  - اجلاس الطفل في مقعد الطفل  أجلس طفلك في مقعده.
  - وضع أحزمة الكتفين  فوق كتفي طفلك.
  - تحذير لا تقم بفتح حزام العلوى  في منطقة دليل الحزام الآخر  على كل جانب من  ISOFIX.
  - غلق قفل الحزام  قم بوصول أساياني القفل  21 وأدخلهما ببعضهما البعض، قبل إدخالهما في قفل الحزام  20 - حيث يتعين سعى صوت "نقرة".
  - غلق الحزام  قم بوصول أساياني القفل  21 وأدخلهما ببعضهما البعض، قبل إدخالهما في قفل الحزام  20 - حيث يتعين سعى صوت "نقرة".
  - تحذير! يجب أن تتم أحزمة الخصر غائبة قدر الإمكان فوق فخذ طفلك.

## B1 مع حزام ISOFIX 100 - 150 سم

- تحضير التثبيت**
  - قم بتنفيذ الخطوات الواردة في الفصل 4.1 "تحضير ISOFIX".
  - قم بتنفيذ الخطوات الواردة في الفصل 4.3 "ضبط مسند الرأس (المجموعة 100 - 150 سم)".
- التركيب**
  - اضغط على مقدع الطفل بقوه إلى الخلف قدر الإمكان.
  - فتح حزام العلوى  على ثالث زوايا ميل. يُسمح باستخدام ADVANSAFIX M i-SIZE في ثلاثة زوايا ميل. يُسمح باستخدام ADVANSAFIX M i-SIZE في الأوضاع التالية:

زاوية الجلوس	حجم الجسم
الوضع القائم	140 - 76 سم
الوضع الأوسط	150 - 76 سم
الوضع المستقيم	150 - 76 سم

  - لتأمين طفلك قبل كل رحلة بالسيارة تأكيد من أن...
  - مقدع الطفل مشبع من البناتين باستخدام رايمي إمساك ISOFIX في نقاط تثبيت  ISOFIX ويكون كل زرتي التأمين باللون الأخضر تماماً (ساي) فقط على  B1 مع حزام العلوى  ISOFIX.
  - مقدع الطفل متثبت بإحكام.
  - حزام الحزام يمر على جانبي وسادة المقعد في دليل الحزام الآخر الداكن.
  - يم بفتح حزام العلوى  من خلال المطال للحزام القطري  ISOFIX.
  - تحذير! يجب أن يتم تثبيت حزام العلوى  على حزام القطري  ISOFIX.
  - تحذير! يجب أن يتم تثبيت حزام العلوى  على حزام القطري  ISOFIX.
  - تحذير! يجب أن يتم تثبيت حزام العلوى  على حزام القطري  ISOFIX.
  - تحذير! يجب أن يتم تثبيت حزام العلوى  على حزام القطري  ISOFIX.
  - تحذير! يجب أن يتم تثبيت حزام العلوى  على حزام القطري  ISOFIX.
  - تحذير! يجب أن يتم تثبيت حزام العلوى  على حزام القطري  ISOFIX.

## B2 مع حزام ISOFIX 100 - 150 سم

- التركيب**
  - اضغط على زر الضبط بالضغط على مقدع الطفل بالضغط على الكتفين  لإرساء حزامي الكتفين، أضغط على زر الضبط  18 واسحب في الوقت نفسه حزامي  19 إلى الأمام.
  - فتح قفل الحزام  لفتح قفل الحزام  على الزر الأحمر يقفل الحزام.
  - اجلاس الطفل في مقعد الطفل  أجلس طفلك في مقعده.
  - وضع أحزمة الكتفين  فوق كتفي طفلك.
  - تحذير لا تفتح حزام العلوى  في منطقة دليل الحزام الآخر  على كل جانب من  ISOFIX.
  - غلق قفل الحزام  قم بوصول أساياني القفل  21 وأدخلهما ببعضهما البعض، قبل إدخالهما في قفل الحزام  20 - حيث يتعين سعى صوت "نقرة".
  - غلق الحزام  قم بوصول أساياني القفل  21 وأدخلهما ببعضهما البعض، قبل إدخالهما في قفل الحزام  20 - حيث يتعين سعى صوت "نقرة".
  - تحذير! يجب أن تتم أحزمة الخصر غائبة قدر الإمكان فوق فخذ طفلك.

## B3 مع حزام ISOFIX 100 - 150 سم

- التركيب**
  - اضغط على زر الضبط بالضغط على الكتفين  لإرساء حزامي الكتفين، أضغط على زر الضبط  18 واسحب في الوقت نفسه حزامي  19 إلى الأمام.
  - فتح قفل الحزام  لفتح قفل الحزام  على الزر الأحمر يقفل الحزام.
  - اجلاس الطفل في مقعد الطفل  أجلس طفلك في مقعده.
  - وضع أحزمة الكتفين  فوق كتفي طفلك.
  - تحذير لا تفتح حزام العلوى  في منطقة دليل الحزام الآخر  على كل جانب من  ISOFIX.
  - غلق قفل الحزام  قم بوصول أساياني القفل  21 وأدخلهما ببعضهما البعض، قبل إدخالهما في قفل الحزام  20 - حيث يتعين سعى صوت "نقرة".
  - غلق الحزام  قم بوصول أساياني القفل  21 وأدخلهما ببعضهما البعض، قبل إدخالهما في قفل الحزام  20 - حيث يتعين سعى صوت "نقرة".
  - تحذير! يجب أن تتم أحزمة الخصر غائبة قدر الإمكان فوق فخذ طفلك.